

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A lent leírtak kizárólag csapteleppel való használatra vonatkozik.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10-10 perc hideg-, illetve melegvíz kifolytatását javasoljuk.
- Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 1-2 liter víz kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz esetén nagyobb mértékű kioldódás várható a termékekből, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer használatát.
- ❖ A tisztítószeres ápolás után javasoljuk, hogy a terméket alaposan öblítse le vízzel.
- ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószert.
- ❖ Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- ❖ Próbálja meg olyan mosó- és tisztítószert használni, amely nem károsítja a környezetet.

**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN KÉRJÜK FORDULJON A
STROHM MOFÉM ZRT. VEVŐSZOLGÁLATÁHOZ**

Gyártó/forgalmazó:

STROHM MOFÉM Zrt.

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldszám: + 36 (80) 474 -574

Internet: www.mofem.hu

VT2_ED-00



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLLÍTHATÓ ZUHANYTARTÓ KÉZI ZUHANNYAL és SZAPPANTARTÓVAL

A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

Állítható zuhanytartó, kézi zuhannyal és szappantartóval

TERMÉK FELHASZNÁLHATÓ A KERESKEDELEMBEN KAPHATÓ:

- zuhany csaptelephez
- fürdő fali csaptelephez
- kád/mosdótöltő (KMT) csaptelephez

DOBOZ TARTALMA:

- krómozott tartócső (Ø18x1) felerősítő talpakkal
- gégecső
- kézi zuhany
- szappantartó tálca
- műanyag tipli 8x40
- süllyesztett fejű facsavar Ø4x40

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

A tartócsövet a felerősítő talpakkal és a mellékelt rögzítő elemekkel (facsavar, tipli) biztonságosan a falhoz rögzítjük. A tartóvillába helyezhetjük a kézi zuhanyt a gégecsővel. A kézi zuhany megfelelő magasságú beállítását az excenteres rögzítő elem kioldásával, majd a megfelelő beállítás után ennek rögzítésével történik. Kapaszkodásra nem használható.

Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok

