



**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN
KÉRJÜK FORDULJON A
STROHM MOFÉM ZRT.
VEVŐSZOLGÁLATÁHOZ**

Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

**ÁLLÍTHATÓ ZUHANY
FELSZÁLLÓ CSŐ
3/4"-os csatlakozással**

Gyártó/forgalmazó:

STROHM MOFÉM Zrt.
9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.
Zöldszám: + 36 (80) 474 -574
Internet: www.mofem.hu

**A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.**

GYÁRTMÁNY NEVE: Állítható Zuhany felszálló cső

MŰSZAKI ISMERTETŐ:

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak

A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
 - ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer használatát.
 - ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószer.
 - ❖ Ne használjon erős tisztítószeret. (padló- vagy mosogatógép tisztítószer)
 - ❖ Próbálja meg olyan mosó- és tisztítószer használni, amely nem károsítja a környezetet.
- Szerelés és beépítés a mellékelt rajz szerint. A Fejzuhany magassága a rajzon jelzett méretek között változtatható. A Kézizuhany tartó magassága állítható. A szerelvény tartalmaz egy automata Zuhanyváltó egységet. Alap helyzetben a Kézizuhany ad vizet, a váltó nyomógombjának megnyomásával vált Fejzuhany állásba. A csaptelen 3/4"-os menettel történik a csatlakozás.

A GYÁRTMÁNY TARTALMAZ:

- krómozott tartócsövet- felerősítő talpakkal, kézizuhany tartót
- Fej-és kézizuhany váltó egységet
- kézi-és fejjuhanyt, gégecsövet

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Rögzítés: műanyag tipli, facsavar
- Ø25x1 rézcső krómozva

Illusztráció:

